

Interruptor de intermitentes, izquierda y derecha (S4s1)

El interruptor de intermitentes, izquierda y derecha (S4s1), tiene 3 posiciones:

- Intermitencia desconectada
- Intermitencia, lado izquierdo
- Intermitencia, lado derecho

Accionando el interruptor de intermitentes, izquierda y derecha (S4s1), hacia abajo se activa la función de "intermitencia a la izquierda". Accionando el interruptor de intermitentes, izquierda y derecha (S4s1), hacia arriba se activa la función de "intermitencia a la derecha". Si el interruptor de intermitentes, izquierda y derecha (S4s1), se encuentra en la posición central, están desactivadas la función de "intermitencia a la izquierda" y la función de "intermitencia a la derecha".

Interruptor de sistema lavaparabrisas (S4s4)

Oprimiendo el interruptor del sistema lavaparabrisas (S4s4) hasta el punto de presión, se activa la función de "barrido simple por impulso" sin agua lavacristales. Si se acciona el interruptor del sistema lavaparabrisas (S4s4) superando el punto de presión, se activa la función "Lavado del lavaparabrisas".

Interruptor de barrido (S4s5)

Al girar el interruptor de barrido (S4s5) a la posición "1", se activa la función "Barrido a intervalos del parabrisas".

Al girar el interruptor de barrido (S4s5) a la posición "2", se activa la función "Barrido normal".

Interruptor, conexión del avisador óptico y conexión adicional de la luz de carretera (S4s2)

Oprimiendo el interruptor de conexión de luz de ráfagas y de luz de carretera (S4s2) a la posición de encastre, se conecta el borne 15R con el borne 56a y, de este modo, se activa la función "luz de carretera" hasta que el interruptor de luz de ráfagas y luz de carretera (S4s2) se conecta de nuevo a su posición inicial.

Tirando y manteniendo el interruptor de conexión de luz de ráfagas y de luz de carretera (S4s2), se conecta el borne 15R con el borne 56a y, de este modo, se activa la función "luz de ráfagas" hasta que el interruptor de luz de ráfagas y luz de carretera (S4s2) se suelta de nuevo.

En la función "luz de carretera" y la función "luz de ráfagas" se activan la luz de carretera izquierda (E1e1) y la luz de carretera derecha (E2e1) a través de la unidad de control SAM (N10).

Al girar el interruptor de barrido (S4s5) a la posición "3", se activa la función "Barrido rápido".

Al girar el interruptor de barrido (S4s5) a la posición "0", se desactiva el sistema de limpiacristales (WSA) del parabrisas.

i Las señales de los interruptores integrados en el interruptor combinado (S4): interruptor de luces intermitentes izquierda u derecha (S4s1), interruptor de luz de ráfagas y de luz de carretera (S4s2), interruptor de sistema lavaparabrisas (S4s4) e interruptor de barrido (S4s5) se leen a través de la unidad de control EZS (N73) y se transmiten al bus Control Area Network, clase B (habitáculo) (CAN-B).