



Brico 122, tema **carrocería interior**, dificultad 1

## Portarrollos sencillo para papel higiénico



Un rollo de papel higiénico se puede poner en casi cualquier sitio, pero si se tiene el WC *químico* instalado dentro de la caja *multifunción Westfalia* o similar, un sitio muy cómodo para ponerlo es **debajo de la papelera** de serie que, como sabéis, además de en su ubicación original, se puede colocar en el carril de la encimera.

Bastan estos materiales:

- 2 *hembrillas* con rosca métrica M6.
- 4 tuercas con rosca métrica M6.
- 4 arandelas del mismo paso.
- Unos 20 cm de varilla roscada métrica de 10 mm  $\varnothing$  (las venden normalmente en tramos de 1 m).
- 2 tuercas métricas M10, mejor romas o ciegas, para la varilla.



Simplemente hacemos **dos taladros al fondo de la papelera** e insertamos las hembrillas que se sujetarán firmemente por los dos lados (interior y exterior) tanto a derecha como a izquierda.



Después utilizamos como eje del portarrollos la varilla roscada que cerramos por ambos lados con las tuercas grandes. **Bastará quitar una para sustituir por el recambio** cuando sea necesario.



El conjunto ya montado queda así:



E instalado en la *furgo* está en un sitio muy cómodo, porque además de para el WC sirve para fregadero y cocina.



Para que resulte más estético, también se puede rematar el eje del portarrollos con **tuercas ciegas M10** en lugar de las normales.



A veces, según la poca o la mucha vergüenza que tenga uno, eso de ver lo primero el rollo de papel higiénico **nada más abrir la puerta** corredera lateral se hace más o menos *cuesta arriba*.

La discreta solución que proponemos es recortar un poco de esos *símiles-piel*

que regalan algunas empresas para meter la documentación del coche o del seguro; o algo parecido de una **carpeta de propaganda**.



Y pegarle una banda de **adhesivo de doble cara**.



Así, **puesto delante del rollo**, oculta su vista y sigue permitiendo la comodidad de tenerlo a mano.

