

El interruptor del limpiapunetas trasero (N72/1s24) activa o desactiva las funciones "Barrido a intervalos de la luneta trasera" y "Lavado de la luneta trasera".

La señal del interruptor del limpiapunetas trasero (N72/1s24) es leída a través de la unidad de control del panel de mando superior (N72/1), que activa los componentes siguientes:

- Bomba de agua de lavado para luneta trasera (M5/4)
- Motor limpiapuneta trasero, puerta posterior izquierda (M6/10), con código (W50) Puerta de pared posterior de 2 hojas, 180 grados, con código (W54) Puerta de pared posterior de 2 hojas, 270 grados, y con código (W64) Puerta de pared posterior de 2 hojas, 95 grados
- Motor limpiapuneta trasero, puerta posterior derecha (M6/11), con código (W50) Puerta de pared posterior de 2 hojas, 180 grados, con código (W54) Puerta de pared posterior de 2 hojas, 270 grados, y con código (W64) Puerta de pared posterior de 2 hojas, 95 grados
- Motor limpiapuneta trasero, portón trasero (M6/12), con código (W65) Portón trasero