

|                    |                                        |                                                                                   |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| GF54.21-S-4123-02S | Sensor de lluvia / luminosidad - Tarea |  |
|--------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

El sensor de lluvia y de luminosidad (B38/2) registra el grado de humedecimiento en el parabrisas y controla el tiempo de intervalo del sistema de la instalación limpiacristales (WSA) del parabrisas y del sistema de la instalación limpiacristales (WSA) de la luneta trasera.

El sensor de lluvia y de luminosidad (B38/2) registra asimismo la intensidad de la luz diurna y controla así las funciones automáticas del alumbrado exterior y de la iluminación interior.