

GF82.30-S-4300-04S	Motor limpiapuneta trasero del portón trasero - Funcionamiento		 GF
--------------------	---	--	---

El motor limpiapuneta trasero del portón trasero (M6/12) con relé de limpiapuneta trasero integrado es activado por el interruptor del limpiapunetas trasero (N72/1s24), a través de la unidad de control SAM (N10). Cuando deja de activarse la unidad de control SAM (N10), el motor limpiapuneta trasero del portón trasero (M6/12) con relé de limpiapuneta trasero integrado sigue funcionando hasta que el limpiapuneta trasero haya alcanzado la posición de reposo.

Al alcanzar la posición de reposo se cierra el interruptor de leva con relé de limpiapuneta integrado, aplicado en el motor limpiapuneta trasero del portón trasero (M6/12), que frena el motor limpiapuneta del portón trasero (M6/12) mediante un cortocircuito.